



Montage WeSt-stekker

- Plaats 2b in 2a
- Voer de kabel door achtereenvolgens 1, 2 en 3
- Sluit de draden aan op 4
- Schuif 4 in 5 tot de juiste positie bereikt is (de nok in 5 past in de uitsparing in 4)
- Schroef 3 in 5 waardoor 4 gefixeerd wordt
- Schuif 2 tegen 3 aan
- Schroef 1 op 3.